

Controle nemen over de motor.**Stap 1**

Zorg dat de motor aangesloten zit op de netspanning.

Stap 2

Hou de pijltjestoetsen "omhoog" en "omlaag" tegelijk ingedrukt. Doe dit tot het scherm een reactie geeft.

! Het scherm zal kort op en neer bewegen.

Stap 3

Controleer nu of de draairichting correct is. Dit doet u door de "omhoog" of "omlaag" knop in te drukken. Het scherm zal nu gaan draaien. Draait het scherm de juiste kant op dan is de draairichting correct. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u dit aanpassen, hoe u dit moet aanpassen wordt hieronder uitgelegd in "Draairichting wijzingen". Is de draairichting al in orde dan kunt u deze stap overslaan.

Draairichting wijzigen.**Stap 1**

Hou de "MY" knop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

Stap 2

De draairichting is nu aangepast en zal goed moeten staan.

Eindposities instellen.**Stap 1**

Laat het scherm nu naar beneden lopen door de "omlaag" knop in te drukken.

Stap 2

Wanneer het scherm de gewenste eindpositie heeft bereikt drukt u eenmaal op de "MY" knop om het scherm te laten stoppen.

Stap 3

Druk nu de "MY" knop en pijltjestoets "omhoog" tegelijk in. Het scherm zal nu naar boven lopen.

Eindposities instellen.

Stap 4

Wanneer het scherm de gewenste eindpositie heeft bereikt drukt u eenmaal op de "MY" knop om het scherm te laten stoppen.

Stap 5

Druk nu de "MY" knop en pijltjestoets "omlaag" tegelijk in. Het scherm zal nu naar beneden lopen.

Stap 6

Druk nu eenmalig op de "MY" toets. Het scherm zal nu stoppen.

Stap 7

Hou de "MY" knop ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

Stap 8

Sluit nu de procedure door achter op de "PROG" knop te drukken, hou de "PROG" knop ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

 **De eindposities zijn nu ingesteld. U kunt dit nog testen door het scherm naar beneden of boven te laten lopen tot de gewenste eindpositie. Het scherm zal nu af moeten slaan op de door u ingestelde eindposities.**

Motor terugzetten naar fabrieksinstelling.

Stap 1

U haalt de voeding er voor 3 seconden af.

Stap 2

U zet de voeding er weer voor 8 seconden op.

Stap 3

U haalt de voeding er voor 3 seconden af.

Motor terugplaatsen naar fabrieksinstelling.

Stap 4

U zet de voeding er weer terug op. Het scherm zal nu een terugkoppeling geven.

Stap 5

Hou de "PROG" knop ingedrukt, het scherm zal vervolgens de eerste terugkoppeling geven. Blijf nu de knop ingedrukt houden tot u de tweede terugkoppeling krijgt. Dit duurt ongeveer 7 seconden.

Stap 6

De motor is teruggeplaatst in fabrieksstand. De afstandsbediening kan nu weer opnieuw gekoppeld worden.