

## Opmeetinstructie van een zonweringsdoek

- 1 Meet de breedte van het huidige knikarmschermdoek of uitvalschermdoek.
- 2 Draai het knikarmschermdoek/uitvalschermdoek zo ver mogelijk uit. Zorg ervoor dat het doek licht gespannen staat.
- 3 Meet de maat van het zonneschermdoek tot de rol van de bovenbuis (uitval). Tel hier vervolgens 250 mm bij op. Dit is de juiste lengte van het zonneschermdoek.
- 4 Meet de totale breedte van het zonweringsdoek.

