

Lichtstraatzonwering

SolidSky

Gebruikershandleiding





Onze lichtstraatzonwering is geschikt voor buitengebruik en voldoen aan de volgende Europese richtlijnen voor CE-markering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving):

Richtlijn voor bouwproducten:	89/106/EEG
Machinerichtlijn:	98/37/EG
Laagspanningsrichtlijn:	73/23/EG
EMC richtlijn:	89/336/EEG
Standaard netspanning:	230 Volt en 50 Hz

De volgende norm is toegepast: EN 13561:2017-01

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden aan de fabrikant zonder dat daarvoor mondelinge of schriftelijke melding van dient te worden gemaakt.

Conformiteitenverklaring	4
Belangrijke informatie	5
Veiligheid en gebruik	6
Onderhoudsvoorschriften en doekeigenschappen	7
Storing en reparaties	8
Opslag en transport	9
Milieu en afdanken	9
Garantie	10
Notities	11



Conformiteitenverklaring

Producten: Lichstraatzonwering SolidSky (nog niet getest, norm van Solidare Veranda aangehouden op bouwgeleijkheid)
Toepassing: Buitenzonwering
Voldoet aan: De EN norm EN 13561:2017-01 voor buitenzonwering
Fabrikant: Smits Rolluiken en Zonwering B.V. Postbus 285, NL - 5430 AG, Cuijk

Hierbij verklaren wij dat onze lichtstraatzonweringen zijn geassembleerd volgens de voorschriften én voldoen aan de relevante eisen zoals gesteld in de EN norm 13561:2017-01.

Tabel 1: Klassen

Product	Levensduur klasse	Waterlast klasse	Winddruk klasse
Solidare Veranda	3	2	3
	EN 13561:2017-01 Tabel 2	EN 13561:2017-01 Tabel 3	EN 13561:2017-01 Tabel 4

Tabel 2: Levensduur

Klasse	1	2	3
Open en dicht bewegingen	3.000	7.000	10.000

Tabel 3: Waterlast

Klasse	1	2
Hoeveelheid neerslag	17 Liter/m ² per uur	56 Liter/m ² per uur

Tabel 4: Winddruk

Klasse	0	1	2	3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk (N/m ²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132

LET OP! Lees de handleiding(en) zorgvuldig door voordat u de buitenzonwering monteert en/of in gebruik neemt.

Deze handleiding is zowel bestemd voor de eindgebruiker als de zonweringspecialist die het zonweringproduct installeert. Handleidingen van eventueel meegeleverde toebehoren (zoals: besturingen) zijn los toegevoegd/ verkrijgbaar.

Lichtstraatzonwering is bedoeld om invallend zonlicht te weren en niet bestemd voor gebruik tijdens storm, regen, hagel, sneeuw en vorst. Alle gebruikte en meegeleverde componenten zijn bestand tegen normaal gebruik (zoals beschreven in deze handleiding). Voor het veilig monteren, gebruiken én onderhouden van de buitenzonwering moet u voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Het aanbrengen van veranderingen en/of andere onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en levensduur van de buitenzonwering. De garantie vervalt indien veranderingen worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en/of indien de specificaties buiten het bereik van de fabrieksgarantie vallen.

Uw leverancier is verplicht om de buitenzonwering volgens de geldende (lokale) eisen en normen aan u op te leveren. Controleer of de benodigde documenten zijn meegeleverd.

Verklaring begrippen

Bevoegd persoon

Een bevoegd persoon is iemand die deze gebruikershandleiding zorgvuldig heeft doorgelezen, ten minste 18 jaar of ouder is en over voldoende vaardigheden beschikt om de buitenzonwering te bedienen.

Leverancier

Een leverancier is de persoon cq. zonweringspecialist waarbij u het product hebt aangekocht.

Zonweringspecialist

Een zonweringspecialist is een persoon die buitenzonweringen installeert als professie. Deze persoon dient over voldoende kennis van de volgende gebieden te beschikken:

- ARBO-wetgeving;
- Het hanteren en vervoeren van buitenzonweringproducten;
- Het hanteren van hulpmaterialen zoals ladders/steigers;
- Het hanteren van werktuigen zoals gereedschap/machines.



Veiligheid en gebruik

Voor de veiligheid- en gebruiksvorschriften van de meegeleverde elektrische bedieningen verwijzen we u naar de aanverwante handleiding(en) van de leverancier.

Veiligheid is prioriteit nummer één. Indien er onverantwoord met de buitenzonwering wordt omgegaan leidt dit mogelijk tot situaties die de veiligheid en levensduur van de buitenzonwering beïnvloeden. Bekijk daarom onderstaande waarschuwingen goed!



Montage zonwering uitsluitend door zonweringspecialist



Onderhoud zonwering uitsluitend door zonweringspecialist



CE sticker niet verwijderen



Lees voor gebruik deze handleiding goed door



Verwijder geen onderdelen en/of bevestigingsmaterialen



Niet openen/geopend houden bij vorst



Niet openen/geopend houden bij slecht weer



Nat doek z.s.m. open laten drogen, pas sluiten wanneer droog



Geen voorwerpen op het doek tijdens openen/sluiten



Zonwering niet onbeheerd open laten staan



Aansturing uitsluitend door meegeleverde bedieningen



Aansturing uitsluitend door bevoegd persoon




Stootgevaar



Knelfgevaar



Brandgevaar



Elektrocutiegevaar

Onderhoudsvorschriften en doekeigenschappen

Een buitenzonwering wordt blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Hierdoor ontstaat na enige tijd aanslag van atmosferische verontreiniging. Om de levensduur te garanderen en beschadiging(en) te voorkomen dient de buitenzonwering onderhouden te worden. Lees onderstaande instructies daarom aandachtig door:

Onderhoud van de buitenzonwering

- Geleiders en scharnieren dienen minimaal eens per jaar met een smeermiddel (bij voorkeur zonder siliconen) te worden gesmeerd;
- Bij lichte vervuiling het aluminium reinigen met een vochtige spons en lauw water, eventueel een niet-bijtend schoonmaakmiddel toevoegen;
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze tasten de lak aan;
- Gebruik geen schuurmiddelen en andere schuurmiddelen, deze kunnen de zonwering beschadigen;
- Gebruik geen hogedrukspuit of tuinslang, deze kunnen de zonwering beschadigen;
- Vermijd het reinigen in de volle zon om vlekken van snel opdrogend water te voorkomen;
- Neem bij sterke vervuiling contact op met de zonweringspecialist voor een prognose op maat;
- Laat, indien gewenst, de bediening van de buitenzonwering opnieuw afstellen door de zonweringspecialist.

Onderhoud van het doek

- Bij lichte vervuiling het doek reinigen met een zachte borstel en lauw water, eventueel een niet-bijtend schoonmaakmiddel toevoegen;
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen deze tasten het doek aan;
- Gebruik geen hogedrukspuit of tuinslang, deze beschadigen het doek;
- Vermijd het reinigen in de volle zon om vlekken van snel opdrogend water te voorkomen;
- Vermijd het nat oprollen van het doek, wanneer dit onvermijdelijk is dient men bij de eerstvolgende gelegenheid het doek volledig uit te rollen en te laten drogen;
- Neem bij sterke vervuiling contact op met de zonweringspecialist voor een prognose op maat.

Screendoek eigenschappen

Ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechnieken kunnen er verschijnselen optreden die inherent zijn aan het gebruik. Deze doen in geen geval af aan de kwaliteit en prestaties van het doek. De leverancier en zonweringspecialist kunnen in geen geval voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld worden.



Storing en reparaties

Een storing kan meerdere aanleidingen hebben, op de volgende pagina's is wegens een stappenplan mogelijk het probleem te achterhalen en op te lossen.

LET OP! Neem bij een defect/twijfel altijd contact op met een zoneringspecialist. Deze kan de situatie het beste beoordelen.

Buitenzonwering met elektrische bediening

Probleem/storing

Motor werkt niet



Controleer batterijen bediening
(indien van toepassing)



Controleer of de netspanning is uitgevallen



Controleer of de motor in thermische beveiliging
is geraakt



Controleer of de motor defect is

Oplossing

- - Vervang batterij(en)
- Bij defecte bediening, vervang bediening

- Herstel netspanning*

- Wacht enkele minuten alvorens het weer te
proberen

- Raadpleeg een zoneringspecialist
(elektrische reparaties dienen altijd door een
zoneringspecialist te worden uitgevoerd)

Probleem/storing

Motor stopt te vroeg of te laat



Controleer of de buitenzonwering niet wordt
geblokkeerd



Controleer of de motorafstelling onjuist is

Oplossing

- Blokkade van de buitenzonwering verwijderen

- Raadpleeg een zoneringspecialist
(motorafstellingen dienen altijd door een
zoneringspecialist te worden uitgevoerd)

*Na uitval van de netspanning bestaat de mogelijkheid dat de motor en/of afstandsbediening opnieuw moeten worden afgesteld. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde handleiding van de besturing, alvorens een zoneringspecialist te contacteren om deze handeling uit te voeren.

Opslag en transport

Zorg tijdens transport dat uw buitenzonwering goed is verpakt, dit om allerlei beschadigingen tegen te gaan. Ondersteun de buitenzonwering voldoende op een vlakke en schone ondergrond en leg geen zware of puntige voorwerpen in de buurt. Berg het netspanningsnoer goed op, zorg dat de kabel niet vouwt of knikt.

Millieu en afdanken

Uw buitenzonwering kan worden gerecycled. Bij uw gemeente kunt u informeren naar het dichtsbijzijnde recycle-station en de plaatselijke milieuvorschriften. Bij het demonteren van de buitenzonwering dient u het product spanningloos te maken.



Voor garantie verwijzen wij u door naar uw leverancier. Houdt er a.u.b. rekening mee dat garantie (o.a.) is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Schade veroorzaakt door onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruik van de producten;
- Onvoldoende onderhoud van de producten;
- Normale slijtage als gevolg van het gebruik van de buitenzonwering/zonwering;
- Verkleuring van materialen door weersinvloeden;
- Schade ontstaan door derden of abnormale weersomstandigheden, zoals brand-, storm-, en waterschade;
- Gebruikssporen;
- Nuanceverschillen en glans van het doek.

Bij wijzigingen aan uw buitenzonwering die niet door de fabrikant zijn aangebracht, vervalt de garantie en de CE-conformiteitsverklaring.

Volautomatische bediening

Bij volautomatische bediening, zoals tijdschakelklokken, zon- en windautomaten en/of regensensoren, kan nooit aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding ten gevolge van falende besturing. De beschreven automatische besturingen zijn slechts een hulpmiddel om het gebruiksgemak en de veiligheid te vergroten. Wanneer u het bedienen van uw producten aan automaten overlaat, zonder daarbij zelf toezicht te houden, geschiedt dit geheel op eigen risico.

Smits Rolluiken en Zonwering B.V. levert uitsluitend aan gespecialiseerde detailhandel, onder de Metaalunie Voorwaarden, gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Lichtstraatzonwering Gebruikershandleiding

AVZ-GROUP

Aluminium Verkoop Zuid B.V.

Kanaaldijk 11 • 5683 CR Best • Nederland

T +31 499 328 600 E verkoop@avz.nl

Sun Stock Holland B.V.

Talhoutweg 16 • 8171 MB Vaassen • Nederland

T +31 578 677 222 E info@sunstock.nl

Hylas B.V.

Ambachtsweg 7 • 6662 NV Elst • Nederland

T +31 481 371 948 E info@hylas.nl

Smits Rolluiken en Zonwering B.V.

De Hork 15 • 5431 NS Cuijk • Nederland

T +31 485 744 200 E info@smitsrolluiken.nl

